

# FFミラー車出口 接着タイプ(F33) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招く恐れがあります。下記をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願いいたします。

## 取付方法(付属品・専用コンクリート用ボンド)



### 1

- ① 取付面の汚れやほこりをワイヤーブラシなどで取り除いてください。

- ② ミラーの取付位置の確認は2人作業で行ってください。


- ③ ミラーは矢印が車道側を向くようにし、車道寄りに取り付けてください。

- ④ ドライバーの目の高さ



- ⑤ 取付位置が決まったら、テープなどで印を付けてください。

### 2



### ●コンクリート、レンガ、モルタル、木(合板)

- ① 付属の接着剤を、上の図のようにミラー裏面の四隅に付けてください。


- ② 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。

### ●ガラス、ステンレス、大理石



- ① 強力両面テープの剥離紙をはがしてください。  
(接着剤は使用しないでください)

#### ▲注意

接着剤はヘラなどで薄く塗りのばすと、両面テープより低くなり接着が効かなくなるため、**両面テープより高くなるよう厚く盛ってください**。また接着剤は1本使い切ってください。量が少ないと接着が甘くなり、落下の原因になります。



### 3



- ① ミラーは手で強く押して貼り付けてください。  
接着剤が硬化するとミラーが固定されます。  
(24時間以上で実用強度に達します)

- ② ミラーを取り付けたら取付位置の印をはがし、最後に車道側シールをはがしてください。

#### ▲注意

強力両面テープの貼ってある部分を上から強く押して、しっかり固定してください。(固定が甘いと落下の原因になります)

#### ▲注意

一度接着剤が硬化するとはがれません。

#### ▲注意

- 殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所、オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないでください。
- シンナー・ガソリン・灯油・ラッカ等の石油系溶剤は使用しないでください(ミラーとしての機能を失います)。
- 極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や像のゆがみを生じることがあります。

#### 定期点検のお願い

- ミラーは定期的に点検してください。ミラーのはこりや汚れは、市販のガラスクリーナーと柔らかい布を使用し一方向にゆっくりと拭いてください。  
※乾拭きはしないでください

#### FFミラーの性質 (ご了承ください)

- 動きながら、または遠くから見る場合、像がゆがんで見える場合があります。
- FFミラーは性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。
- 特殊構造のため凸面鏡より解像度が落ちますが、視認性には問題ありません。
- 直射日光やライト等の光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。

#### ▲注意

このマークは、この表示を無視して取扱いをあやまつた場合に、傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。