

型つむり 施工手順



↓ ① スリットライナーの設置位置を示す。(水やスプレー等)



↓ ② 10mmの異形鉄筋棒でスリットライナーを設置。
(一人で簡単に設置出来る)



↓ ③ 設置完了。(安全キャップを着けることにより
事故防止をはかる)



↓ ④ 生コン打設。(スリットライナーの天端がレベリングになる)



↓ ⑤ 生コン打設完了。



↓ ⑥ スリットライナーの頭出しが簡単に出来る。



↓ ⑦ スリットライナーの抜き取り。



⑧ スリットライナーの抜き取り完了。
(幅が8cmに揃いスリッド曲線が美しい)