

Grain グレイン

◆ステンレスガラス表札 取付け方法

オンリーワンエクステリア掲載商品

- ① 付属の寸切りボルトをセットしてください。
- ② 取付け前に表札の位置や水平バランスを考慮し、鉛筆で印を付けます。
- ③ 壁面に直径6mm × 深さ約40mmの穴をあけます。
- ④ 万能接着剤をボルトに適量つけ差し込みます。

多めの粘着テープや紐で仮止めし、後日、固着を確認後、取り外して下さい。

◆万能接着剤を塗布する前に、表札と壁の接着面をきれいに拭いて設置して下さい。

お取り付けの前に必ずお読み下さい。

6φの穴を40mmの深さであける。

