

34115 門扉付アーチ1型 組立・取扱説明書

- ・この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
- ・この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててお使い下さい。

<p>梱包リスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ① アール丸パイプ×2本 ② ストレートパネル×2本 ③ ストレートパネル(ベース付)×2本 ④ S型飾り×2本 ⑤ 中核×6本 	<p>1 アールパイプ2本と中核6本を袋ナットで下図のように組み合わせて締めて下さい。</p> <p>アールパイプ</p> <p>中核</p> <p>袋ナット(大)</p>	<p>2 ①でセットしたパネルにストレートパネルを下図のように差し込んで下さい。</p> <p>アールパイプ</p> <p>ストレートパネル</p>	<p>3 ②でセットしたパネルにストレートパネル(ベース付)を下図のように差し込んで下さい。</p> <p>ストレートパネル</p> <p>ストレートパネル(ベース付)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ⑥ 門扉(右側・左側)×各1枚 ⑦ 袋ナット(大)×12 袋ナット(小)×4 ⑧ アンカーピン×10本 <p>ご用意頂く工具類</p> <p>・モンキーレンチ又はスパナ</p>	<p>4 ストレートパネル(ベース付)に、S型飾りを使用し左右に取付けて下さい。</p> <p>袋ナット(小)</p>	<p>5 門扉本体をストレートパネル(ベース付)の受けに差し込んで下さい。</p> <p>S型飾り</p> <p>門扉</p> <p>ストレートパネル(ベース付)</p>	<p>6 地面を平らにして垂直に立てて下さい。アーチをずらして門扉の中央の隙間を調整してからベース部とS型飾りの穴にアンカーピンを強く叩いて地面に固定して下さい。最後に落とし棒を差し込んで完成です。</p> <p>アンカーピン</p> <p>完成図</p> <p>※S型飾りには上下ありません。 ※門扉を仮組みして、必ずゆがみ等を調整してから地面に固定して下さい。</p>
<p>注意 ⚠</p>	<p>この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> △ 平らな所でご使用下さい。 △ 地盤の悪い所での使用はしないでください。 △ 自然とネジがゆるむ場合がありますので、定期的な点検、増締めをして下さい。 △ 錠前はカンヌキ錠になっておりますのでスムーズにかかるかどうかご確認下さい。 	<p>仕様</p> <p>材質 / ロートアイアン 生産国 / インドネシア 色 / 黒</p>