

座面プレート施工要領書

■ 施工手順

写真A



写真B



写真C



- ① ストーンボックスユニットを組み立て、中に石材などを入れ、必ず蓋をします。
(石材は容量一杯まで入れてください。)
- ② 完成したストーンボックスユニットに座面を写真Aの位置に置きます。
- ③ コの字プレート写真Bの位置で金網に挟んで、ボルトナット(写真C)で固定します。

No.	同梱部品	数量	単位
1	座面 (取付金具付き)	1	台
2	コの字プレート	4	枚
3	ボルトナット	4	組

完成品



ストーンボックスユニット、石材は別途ご用意ください