



ACカラー 施工マニュアル

施工手順

①下地: 施工箇所を高圧洗浄機またはデッキブラシ等を用いて清掃します。汚れやカビやコケ等を取り除いてください。その後、完全に乾燥させてください。

(新設コンクリートは1か月以上、新設アスファルト面は3週間以上たってから施工してください)

②養生: 養生テープ等を用いて塗装面以外をカバーします。

(凹凸のある面は養生をしっかりと接着させてください)

③カラー塗布: 材料を袋のままよく揉み、よく振って攪拌してから容器等に移します。シーラーが材料に入っている為、そのままローラーや刷毛などを使って材料を塗布します。乾燥後もう一度塗布して仕上げます。

(必ず乾燥後に仕上げ塗を行ってください。)

☆1kg/1㎡~2㎡施工できます(下地状況によって施工面積が変わります。)

※新設コンクリート、新設アスファルトに施工する場合は3週間~1ヶ月以上経ってから施工してください。

※濡れた面への施工はしないでください。

※本製品を希釈しないでください。

※ノンスリップ材が沈んでいる為よく攪拌してから使用してください。



清掃と乾燥を必ず行ってください



養生後、材料をしっかりと攪拌してください



乾燥後必ず2回目を塗って仕上げてください