

ペイブリーアート ペイブリーアートデコレーション 施工手順

下地：仕上がりレベルより10mm下がり下地コンクリートを平滑に打設し表面が完全に乾燥している状態にして下さい。

① 接着剤の塗布

ペイブリーアートの裏面（保護ネットのある方）に市販のコンクリート用接着剤を均一に塗布して下さい。必要に応じて下地コンクリートにも接着剤を塗布して下さい。



② 圧着

方向を確認して圧着下さい。

※強く圧着しすぎると石の間から接着剤がはみ出てきてしまいます



③ 完成

ペイブリーアートの回りをペイブリーフロアで仕上げて下さい。