

ペイブリーフロア施工手順（ノンプライマー仕様）



①下地処理

下地コンクリートのホコリ等を取り除きます



②骨材と樹脂の混合

1 m²セット内の骨材、バインダーを練り桶に入れモルタルミキサー等で混ぜ合わせて、次に滑り止めを入れ十分に混ぜ合わせて下さい



③塗布

混ぜ練りした材料を散布し素早く金ゴテで平滑に仕上げてください



※ポイント

作業中コテに樹脂が付着してコテ切れが悪くなったら、うすめ液洗浄シンナーを含ませたウエス等でコテの樹脂を拭き取るとコテ切れがよくなります



④養生

施工後、夏期1日、冬期2日を目安にして下さい
必要に応じてシート等で雨養生して下さい