

オンリースリーパー エッジ・きこり 施工要領



設置位置を確認し穴あけ位置を墨出しします。
穴あけ位置はエッジ:W420、きこり:W400
製品に合わせて墨出して下さい。

穴径: ϕ 13.5以上のドリル使用
深さ:70mm以上



コンクリートボンドの塗布
本体接地面、接地面にコンクリートボンドを塗布
取付穴にも注入します。



車止めの圧着
取付穴にボルトを挿入したら、本体と接地面に隙間
が無くなる様にゴムハンマー等(傷がつかないように)
で叩いて圧着して下さい。
はみ出たボンドは乾く前に拭き取って下さい。