

## < ニューカットダル施工要領 >



表になる面(より角の丸みが少ない面を上にした方が施工しやすいです)に布テープなどで養生をし、コテで土間を仕上げた時に傷にならないようにします。

一度打設したコンクリートの床を押さえてから、好きな模様になるようにカットダルを並べていきます。

並べ終わったら、カットダルをコンクリートの床の中に押し込んでいきます。\*手で押し込むのが難しい時には、コテ裏で叩くと入っていきます。



コンクリートの床と同じ高さまで入ったら、コンクリートの床を仕上げていきます。

コンクリートの床が完全に乾いたら、カットダルを養生したテープを剥がしていけば完成です。

●注意する事は、カットダルを埋め込むタイミングです。早すぎても遅すぎても駄目なので、程よいタイミングで埋めてください