








# カーस्टッパー施工説明書（施工業者様用）

商品同梱部品	カーस्टッパー本体×1台
	M16mm×100mm寸切りボルト2本/台

ご準備頂く 工具類	① コンクリート用 口径22mm以上のドリル刃②コンクリートドリル
	③ 接着剤：耐水性コンクリートボンド（金属接着用）

 <p>①</p>	 <p>②</p>	 <p>③</p>	 <p>④</p>	 <p>⑤</p>	 <p>⑥</p>	 <p>⑦</p>
<p>本体にボルト2本を25mm程度の深さで取付けます。 ※ボルトの間隔（穴あけピッチ）は約40cmです。 ※埋込深さは約75mmです。</p>	<p>設置位置を確認し穴をあける位置に印をつけます。商品に合わせて印をつけてください。 ※水分がないことを確認。</p>	<p>コンクリート面に22mm径程度の穴を深さ80mmまで掘ります。</p>	<p>穴の中に残った削りかすをエアブローして取除きます。 ※削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。</p>	<p>ボルトが穴底に到達した際、接地面と本体に隙間ができないかを確認します。</p>	<p>本体接地面・ボルトに接着材を塗布、穴に接着剤を注入します。</p>	<p>本体を取付ます。はみ出た接着材は乾く前に拭き取ってください。接着材が硬化（約1日間）すれば完成です。</p>

## 注意事項

- ① 設置場所：必ず深さ80mm以上のコンクリート面に設置してください。
- ② アスファルト、砂地、砂利などでの施工は行わないでください。
- ③ 必ず土間に合った耐水性のコンクリートボンド（金属接着用）をご使用ください。
- ④ 取付時、本体の前・後を間違えない様、気を付けてください。
- ⑤ 降雨・降雪時の施工は行わないでください。接着剤は水にたいへん弱いため、水分がないことを確認してください。
- ⑥ 塗料の剥がれが気になる場合は、市販の近似色塗料でタッチアップしてください。

