

# ALDECOR サインプレート 取付方法

- 付属品 ・サインプレート本体×1台  
 ・M5mm X 50 mm ステンレス製取付ネジ×2本（※カリフォルニアCAは4本）

■ご準備していただくもの

- ・外装用接着剤（取付面と止めネジの接着用。**取付面の素材に適している耐水性の接着剤**をご用意ください）
- ・取付面の穴加工用ドリル等の治具（穴径7mm程度）

■取付方法

※取付作業は施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。

①		本体裏面 取付ネジ穴部に止めネジを取付けます。 （埋込深さが約40mmになります。）
②		設置位置を確認しネジ穴の位置をけがきます。 ※ネジ穴の間隔は約125mmですが、ハンドメイド商品の為、若干の誤差がございます。必ず現品に合わせてください。
③		取付面に7mm径程度のドリルで、深さ50mm程度穴をあけます。
④		穴の中に残った削りかすをエアブローして、取り除いてください。 （削りかすが残っていると、接着強度の低下につながります。）
⑤		ネジが穴底に当たり、取付面と本体に隙間ができないか確認します。
⑥		穴に接着材を注入します。
⑦		本体を取付けます。 その際、はみ出した接着剤は接着材取扱説明書に基づいて取り除いてください。
⑧		接着材が硬化するまで養生テープ等で固定してください。硬化すれば完成です。 （本体には粘着剤が付かないように注意してください）

注意事項

取付の際は、傷がつかない様、取扱には十分注意してください。  
取付面により他にも方法はありますが、その際は十分注意してください。



▲完成イメージ