




マカロンポスト



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがって下さい。



メンテナンス

■ 長くお使いいただくために
ステンレスは絶対に錆びない金属ではありません。
美しさを保つために、次のお手入れをおすすめします。
中性洗剤や石鹸水を布に含ませ、軽く拭き、その後、洗剤液が残らないように水拭きを十分行ってください。




ご 注 意

■ 独立施工の場合
独立施工の場合はポールにネジが付属しております。
○ポストは、郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的には使用しないでください。
○正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取扱説明書をお読みください。
○施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

保証書付き

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読み下さい。お読みになったあとは、大切に保存して下さい。保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめて下さい。


各部名称



ポストの操作方法

荷物の投函

①～②の手順で、正面にある投函口を内側に押し開けて、郵便物を入れます。
(A4サイズ厚さ40mmまで入ります。)




荷物の取り出し

■開ける場合


③～⑥の手順で、正面の外フタを手前に引いたまま、ダイヤル錠を操作し内フタを開け、取出口から郵便物を取り出します。

注意事項：ダイヤルを回す際、無理な力をかけないように注意して下さい。

④





⑤



【解錠方法】

- 1.ダイヤルの親番号を右(左)へ2回以上回して、親番号を表示窓に合わせます。
- 2.次に、左(右)へ子番号まで回してください。子番号まで回すと開錠されます。
- 3.ツマミを手前に引くとフタが開きます。

【例】



※この図の番号は開錠の一例です。各番号は開錠番号シールを確認してください。
管理番号シール(1枚)、開錠番号シール(3枚)は、本書又は、家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。
※機種によっては表示窓の位置が異なります。


●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

【施錠方法】

施錠する場合は、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回すと施錠されます。
※1回転以上回さないと、子番号を合わせただけで開く場合があります。

※施工店様へ
工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡し
ください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。



※解錠番号が分からなくなった場合は、ポスト奥上部に3桁の番号シールが貼ってあります。その番号を施工店
にご連絡下さい。(3桁の番号シールは、投函口から見えます。)