




アルミ機能門柱 エクレール



この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがって下さい。



メンテナンス

■ 長くお使いいただくために
定期的に水で薄めた中性洗剤で軽く拭いてください。
シンナーや研磨剤入り洗剤などは、使用しないでください。




ご 注 意

- ポストの用途以外で使用しないでください。
- ポストの上に乗ったり、腰かけたりしないでください。
- 本製品は、切断面など十分に安全な処理をしておりますが、開け閉めの時などケガをしないように十分にお気を付けください。
- 本製品は、防雨型となっておりますが、完全防水ではありません。激しい雨の場合、早めに荷物をとりだしてください。
- 防犯上、施錠は必ず行ってください。

保証書付き

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読み下さい。
お読みになったあとは、大切に保存して下さい。保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめて下さい。


各 部 名 称



ポストの操作方法

荷物の投函

①～③の手順で、天面にある投函蓋を上げて開け、郵便物を入れます。(A4サイズ厚さ40mmまで入ります。)



荷物の取り出し

■開ける場合

④～⑥の手順で、正面のバーを手前に引き、正面パネルを開けて郵便物を取り出します。


施錠してご使用いただく場合は、カギをカギ穴に差ししてから右に回し解錠して下さい。

※本体側面にある**カギ穴にカギを差したままでの使用は出来ません。必ずカギを抜いてお使い下さい。**

※本体側面のカギを施錠しない場合は、内部のフックを上げ、解錠した状態でカギを抜いてご使用下さい。

※左カギの場合も、同様です。

注意事項: カギを回す際、無理な力をかけないように注意して下さい。




■閉める場合

正面のバーを押して、正面パネルを閉めます。

※施錠する場合は、本体側面のカギ穴にカギを差して左に回し、施錠してからカギを抜きます。

鍵を紛失した場合

カギ穴の上にNo.が刻印されています。(下二桁)
番号を確認いただきお問い合わせ下さい。



【注意】

- ①製造元にカギの在庫が無い場合、製作に2ヶ月ほど納期をいただく場合があります。
- ②ポスト裏に番号シールがあります。

注意事項: 必ず、カギ番号を控えて管理するようにしてください。

