取扱説明書 B-15

口金・横型 埋め込みポスト 施主様用 (保管用)

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

れがある」内容です。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。

◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

警告

注意

「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。

禁止 「絶対してはいけない」内容です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐

指示を 守る

「実行しなければならない」内容です。





- ■分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■可動部分に手や指等を挟んでケガをしないようご注意ください。
- ■隙間に手や指を入れないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■破損したままでの使用は絶対にやめてください。



- ■異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または工事店にご相談ください。
 - (例)・部品の破損がある ・異音がする
 - 動きがおかしい、動かない ・腐食などによる機能、性能の低下



↑ 注意



■火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれ の原因となります。



指示を守る


■安全のため、定期的に接合部のビス等のゆるみやがたつきが無 いか確認し使用してください。部材が落下してケガをしたり、 変形・破損する恐れがあります。施主様で行なえない場合は、 最寄りの施工店や専門業者に依頼してください。

取扱上のご注意 ※必ずお守りください。


- ■この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ■金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。
- ■塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので、取り扱いにはご注意 ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。
- ■この商品は壁面より手前に突き出ますので、お子様がぶつかる危険の無いようご注意ください。
- ■投函扉・取出扉の開閉の際に手などを挟まないよう、ご注意ください。
- ■商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。
- ■取出扉は無理に開けようとしたり、扉に荷重をかけると変形・破損の恐れがありますのでご注意ください。
- ■防犯の安全の為、必ず施錠してください。
- ■貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には 適しておりません。意図的な盗難やいたずらには対応できません。
- ■郵便物の溜めすぎにご注意ください。郵便物で投函扉が開きっぱなしになり、雨水の侵入・盗難の原因となります。
- ■商品は防雨性ですが、完全防水ではありません。商品の中に水が溜まる恐れがありますので、お早めに郵便物を取り出してください。
- ■ホース等で商品に直接水をかけないでください。各機能に障害が生じる原因となります。
- ■定期的に各部の点検・清掃・給油を行なってください。故障の原因となります。
- ■商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。

鍵について


- ■鍵は施錠するために必要です。大切に保管してください。
- ■防犯の安全の為、必ず施錠してください。
- ■鍵の追加注文にも対応しております。その際は販売店または工事店までお問い合わせください。



ご使用方法



投函扉タイプの場合は、投函扉を上に開き、 郵便物・新聞等を投函します。



口金タイプの場合は、正面の投函口部分から 郵便物・新聞等を投函します。

※投函扉・口金タイプともに、A4サイズの 封筒が入る大きさになっております。

⚠注意

- 投函扉は90°以上開けないでください。 変形・破損の原因となります。
- ◇投函扉を開ける際は無理な荷重をかけないでください。変形・破損の原因となります。



取出扉を手前に開いて中の郵 便物を取り出します。

⚠注意

- Tカムロックがオープンの 状態になっている事を確認 の上、取出扉を開けてくだ さい。変形・破損の原因と なります。
- ○取出扉は90°以上開けないでください。変形・破損の原因となります。
- ○取出扉を開ける際は無理な 荷重をかけないでください。 変形・破損の原因となります。



鍵がない状態でも取出扉をロッ クする事ができます。

※完全な施錠ではありません。 開ける際はTカムロックを右に 90°回して取出扉を開ける事が できます。

閉める際はTカムロックを左に 90°回してロックできます。







ロック




Tカムロックをロック状態 にして、付属の鍵で施錠で きます。

⚠注意

取り出した後は必ず取出 扉を閉め、鍵で施錠して ください。

すのこの取付方向

付属品のすのこには底面を高くし、郵便物等が濡れるのを防ぐ役割があります。 すのこには取付方向がございます。下記の内容をご確認の上、正しく取り付けを行なってください。



- すのこは梱包箱内にございます。忘れずにポスト本体内に取り付けてください。取り付けずにポストを使用した場合、雨水で郵便物が濡れる恐れがあります。
- 取出口側にすのこの折り返し部がくるように取り付けてください。誤った方向で取り付けを行なった場合、雨水で郵便物が濡れる恐れがあります。

すのこを取り付ける際は、すのこの端でポスト本体内を キズつけないよう注意しながら取り付けを行なってくだ さい。

お手入れ方法

- ■付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を充分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようご 注意ください。ヘアラインの場合は、目に沿って拭くようにしてください。
- ■汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、充分に水拭きを行なってください。
- ■海水など塩分を含んだものやゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、必ず拭き取るようにしてください。



- ■ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなります。ご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにしてください。
- ■ステンレスの切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- ■お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- ■シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- ■殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。