

⚠ 本誌を必ず御施主様にお渡しください

Only One

CARMEL PLANE/CARMEL BROS.

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

カーメルプレーン/カーメルブロス ●対象製品 NA1-CRP□□,CRB□□

Ver. 2


CR-T

⚠ 安全のため必ず守ってください

- 火気を近づけないでください。火災、延焼または故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ホースによる直接の散水は禁止です。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。
- 傷などの補修方法はお問い合わせください。

⚠ ご注意


- 機能門柱に上ったり、ぶら下がったりしないようお子様には特に注意してください。
転倒してけがをすることがあります。



- 異常を感じた場合はすみやかに使用を中止して、販売店・工事店または最寄りの弊社修理ご相談センターに相談してください。

(例)


- ・異音がする。
- ・ガタツキがある。
- ・動きがおかしい、動かない。
- ・部品の損傷、故障がある。
- ・腐食などにより機能、性能が低下している。
- ・その他



ポストは郵便物や新聞等を受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。

投函方法


- ①投函蓋を上へ静止するところまで開きます。
- ②郵便物が投函できる程度に投函蓋が開きます。
(厚み約40ミリ未満の郵便物が投函できます。)



取り出し方法


開ける時

- ①投函蓋を上へ静止するところまで開きます。
- ②ロックを解錠します。(詳細は次ページの操作方を参照してください)
- ③取出扉の上部をつかみ、手前に引きます。
- ④取出扉が図のように開き、郵便物が取り出せます。



閉める時

- ①取出扉の上部を押して全閉します。
- ②投函蓋が閉まっていたら、上へ静止するところまで開きます。
- ③ロックを施錠します。(詳細は次ページの操作方を参照してください)
- ④投函蓋を静かに下ろして閉めます。



ダイヤル錠の操作方法

⚠ 使用上の注意事項

- 本商品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本商品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚染した場合、弊社はその責任を負えませんのでご了承ください。
- ダイヤル錠操作をせずに正面扉を無理矢理開けようとすると、破損のおそれがありますのでご注意ください。
- 改良のため、予告なしに商品の一部を変更することがありますので、ご了承ください。

●暗証番号の設定、変更方法 (出荷時には、000にセットしてあります。)

- 設定された暗証番号は必ず控えをとり、失くさないよう大切に保管してください。
- 本品の特性上、暗証番号が分からなくなるとカギの交換となりますので十分注意してください。


暗証番号控え

--	--	--

- ① ツマミ
 - ② 設定スイッチ
 - ③ ダイヤル
 - ④ 設定スイッチ
- ① ツマミを上図の状態にしてください。
- ② 裏面の設定スイッチをBへ動かしてください。
- ③ 右側のダイヤルを回し、好きな3ケタの番号をセットしてください。(例) 999
- ④ 設定スイッチをAへ戻すと暗証番号の設定完了です。

施錠方法


- ① ダイヤルを暗証番号に合わせます。
- ② ツマミを左に90°回します。
ダイヤルを暗証番号以外の数字に替えるとロックされます。



OPENの状態

解錠方法

- ① ダイヤルを暗証番号に合わせます。
- ② ツマミを右に90°回すと解錠されます。



OPENの状態

お手入れ方法

- 可動部などは定期的に潤滑油などを塗布してください。そのまま使用すると動きにくくなり、故障の原因になります。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したホコリや塵、鉄粉などの汚れが被膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、早めに取り除く事が必要となります。
- 汚れは柔らかい布やスポンジなどで拭きとってください。金属タワシや研磨材入り洗剤でこすると表面に傷がつき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 未長くご使用していただくために、定期的にメンテナンスをお薦めします。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更する事がありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた場合はお取り付けの施工点にご相談ください。
- 修理を依頼されるときは下記の内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号

購入年月日

購入店