

取扱説明書 C-4 ガーデンシンク 施主様用 (保管用)

この度は、当社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取り扱いください。
 この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 ※必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◎誤った取り扱いをした場合に生じる危険や損害度を、次の区分で説明しています。 ◎本文中や本体に使われている図記号の意味は以下の通りです。

	警告 「死亡や重傷を負う恐れがある」内容です。		禁止 「絶対してはいけない」内容です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある」内容です。		指示を守る 「実行しなければならない」内容です。

警告

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 分解・改造・用途以外の使用は絶対にしないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ 隙間に手や指を入れないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ シンク・台や棚板の上など、絶対に乗らないでください。特にお子様が乗って遊ばないようにご注意ください。ケガ・事故・破損の原因となります。 ■ 棚板の耐荷重は60kgです。収納スペースからはみ出るような大きなもの・耐荷重以上の荷物を置かないようにしてください。ケガ・事故・破損の原因となります。 ■ 油・廃棄物・ガソリン・シンナー等の溶剤を流さないでください。環境汚染・破損・故障の原因となります。 ■ 破損したままでの使用は絶対にやめてください。
	指示を守る	<ul style="list-style-type: none"> ■ 異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、販売店または施工店にご相談ください。 (例) ・部品の破損がある ・異音がする ・腐食などによる機能、性能の低下 ■ 水道に関する工事・修理・質問などは最寄りの水道工事業者にご確認ください。

注意

	禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 棚板に荷物を収納する際には排水管や給水管にぶつけないようにしてください。 ■ 商品の台の上に、熱した後のフライパンや鍋など高温のものを直接置かないでください。商品が変形する恐れがあります。 ■ 水（雨水や食器洗い後の汚水等）を長時間溜めたままにしないようにしてください。錆・腐食の原因となります。 ■ 火気を近づけないでください。変色・塗装剥がれの原因となります。
	指示を守る	<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全のため、定期的に接合部のビス等のゆるみやがたつきが無いか確認し使用してください。部材が落下してケガをしたり、変形・破損する恐れがあります。施主様で行えない場合は、最寄りの施工店や専門業者に依頼してください。

取扱上のご注意 ※必ずお守りください。

<ul style="list-style-type: none"> ■ この商品は無理な荷重・衝撃・落下により破損する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。 ■ 金属の切断面には充分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。 ■ 塗装部分に関しては、金属に焼付塗装を施しております。摩擦や引っ掻き等により塗装部分が傷つくことがありますので、取り扱いにはご注意ください。環境条件によっては、塗装部分に変色・シミ・錆等が生じることがあります。 ■ 商品に寄り掛かったり、ぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。ケガ・事故の原因となります。 ■ 定期的に各部の点検・清掃を行なってください。故障の原因となります。 ■ 冬季は気温0 以下になると蛇口や配管が凍結する恐れがあり、そのままにしておくと破損・破裂の原因となります。凍結防止のため、次のいずれかの対策を行なってください。凍結による破損は、保障いたしかねます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防寒材を巻き付ける ・ 蛇口から水を少量流したままにする ・ 給水管、配管内の水を抜く ※水抜栓の設置の有無や設置場所はお住まいの地域により異なります。ご不明な点は水道工事業者・施工店へご相談ください。 ■ 商品を廃棄される場合はお住まいの地域の取り決めに基づいた処理をお願いします。
--

 裏面に続きがありますのでご覧ください。

お手入れ方法

- 付着した汚れは、柔らかい布で水拭きをした後、柔らかい乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。拭き取る際は、キズがつかないようにご注意ください。ヘアラインの場合は、目に沿って拭くようにしてください。
- 汚れが目立つ際は、水で薄めた中性洗剤で拭き、十分に水拭きを行なってください。
- 海水など塩分を含んだものやゴミなどの付着物を放置すると錆発生の原因となりますので、必ず拭き取るようにしてください。



注意

- ステンレスは錆に強い金属ですが、絶対に錆びない素材ではありません。特に塩害環境に厳しい地域では錆びやすくなります。ご了承ください。また、鉄粉など表面に付着したまま放置すると錆が発生しますので、必ず拭き取るようにしてください。
- ステンレスの切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので素手で触れないようご注意ください。
- お手入れの際、研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレー等は変色の恐れがあるため商品にかからないようご注意ください。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。