


この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

参考施工図


※取付は指定工事店にご相談ください。



モルタル固定をする場合は、必要に応じて別売りのガーデン固定用金具を取り付けてください。

ガーデン固定用金具取り付け手順

樹脂ライナーとフランジナットのみ取り外して、ガーデン固定用金具を間に挟み込み、パイプレンチ等で締め付けて固定します。







①出荷時

②フランジナットと樹脂ライナーを外す

③ガーデン固定用金具を差し込む


④樹脂ライナーを差し込み

⑤フランジナットを締めて固定で完成



Only One club <日本製>

< 屋内カウンターに設置する場合 >



ご使用について

- 商品組立・施工については必ず本取扱説明書に従ってください。施工完了後は本取扱説明書を施主様にお渡しいただき、取扱い方法のご説明をお願い致します。
- 本商品は、常温・淡水のみ使用可能です。
- 本商品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への取り付けはご遠慮ください。
- 水道に関する工事、修理、質問に関しましては最寄りの指定工事店にご相談ください。
- 本商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままでの使用は事故の原因となります。
- みだりに改造や変更はしないでください。
- 本商品を足場がわりに登らないでください。
- 近くで火気を使用しないでください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用はしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。

お手入れ方法

- 商品にゴミ汁が付着したまま放置しますと表面が変色する場合があります商品の外観が悪くなります。定期的に清掃していただくことで長くお使いいただけます。汚れは水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。
- 研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷を付ける恐れがあるため使用しないでください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないでください。
- 殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレー等をかけないでください。
- 鉄分の付着により、もらい錆が発生することがございます。定期的なお手入れをおすすめ致します。

Only One club <日本製>

株式会社 オンリーワンクラブ

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵 3-23-10 千種ファーストビル 7F
TEL : 052-934-2811 FAX : 052-934-3811 www.onlyoneclub.jp