

本紙を必ず施主様にお渡し下さい

Only One

ヴェリータエボルタ

Verita Evoluta

取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切に保管してください。

ポスト部


Ver. 5

VE09

●投函・取り出し方法●


■投函方法

- ①投函口扉を押して、郵便物を投函してください。



■取り出し方法

- ②ダイヤル錠を解錠してください。ダイヤル錠の解錠方法、施錠方法は下図を参照してください。
③ダイヤル錠を手前に引き、開きます。



●ダイヤル錠の操作方法●



使用上の注意事項

施主様へ

●本商品は簡易錠ですので、貴重品・重要書類・危険物・生物等の受取りや保管には適していません。お部屋の鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。いかなる配達物・内容物であっても、本商品の故障の有無に関わらず盗難あるいは紛失・損傷・汚染した場合、弊社はその責任を負えませんのでご了承ください。


●ダイヤル錠操作をせずに前扉を無理矢理開けようとすると、破損のおそれがありますのでご注意ください。

■解錠方法

- ①右へ1回ダイヤルを回し、1の位置に合わせます。
②右へもう1回ダイヤルを回し、1の位置に合わせます。
③左へダイヤルを回し、1回目の2の位置に合わせます。
④ダイヤル錠が解錠されます。

(例)


開錠番号	右へ2回	1
	左へ	2



※この図の番号は解錠の一例です。各番号は解錠番号シールを確認してください。解錠番号シール（4枚）は、本書又は家のわかりやすい場所へ貼って保管してください。

■施錠方法

- ①ダイヤルを左へ2回転以上回します。
②ダイヤル錠が施錠されます。




※施工店様へ 工事完了後には必ず本書と管理番号シール、開錠番号シールをお施主様にお渡しください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

● 荷物の受取り・取り出し方法 ●

⚠ 注意

- 生鮮食品・貴重品・生花は受けられません。
- 使用する印鑑は、直径 22mm 以下のものをご使用ください。
※必要に応じて付属のストラップをご使用ください。
- 異常を発見したまま使用しないでください。




※ 受取可能荷物サイズ

サイズ以上の荷物を入れますと、正しく施錠できない恐れがありますので、ご注意ください。


W330×H450×D350 (mm) 以下

■ 荷物の受取り方法


- ① 扉を開いて荷物を入れてください。




- ② 印鑑で伝票に捺印してください。



- ③ ロックレバーを上げてロックピンが出ていることを確認してください。




- ④ 扉を閉めて正常にロックされていることを確認してください。




■ 荷物の取り出し方法


- ⑤ キーを差し込んで鍵を解錠し、扉を開いてください。




- ⑥ 荷物を取り出してください。



- ⑦ 扉を閉めてください。
※ロックがフリーになり、いつでも扉が開きます。



■ 印鑑ストラップ



※必要に応じて付属のストラップをご使用ください。

注意事項

⚠ 警告

- 絶対にお子様が、宅配ボックス内に入って遊ばないよう特にご注意ください。
ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。




非常解除



万一お子様が閉じ込められた場合でも、解除レバーを押すことで内部から施錠を解除し扉を開くことができます。


黄色の丸いマークを押してください。



⚠ 注意

- 本体に載ったり扉にぶら下がったりしないよう、お子様には特に注意してください。


転倒してけがをすることがあります。



- 異常を感じた場合はすみやかに使用を中止して販売店・工事店に相談してください。

(例)

- ・ 異音がする。
- ・ ガタツキがある。
- ・ 動きがおかしい、動かない。
- ・ 部品の損傷、故障がある。
- ・ 腐食などにより機能、性能が低下している。
- ・ その他




必ず守る

● 使用上のご注意 ●

- 故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。
- 配達される業者様等の故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 受取物の認識機能はありません。
- 生鮮食料品、貴重品、現金等は受け取れません。
- 本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。
- 「宅配ボックス」は一業者（1回）受取用です。

受取りできる最大サイズ



受取りできないもの

- 生鮮食料品
- 現金・貴重品・生花等

● お願い ●

- 宅配ボックスをはじめて使用する場合は、配達業者様にあらかじめ不在時の宅配ボックスの使用を伝えてください。（扉の裏に操作説明があります。）
- 不在配達表が入っていた場合、配達の日時の連絡と共に次回より宅配ボックスの使用を伝えてください。

宅配ボックス操作方法

1 扉を開いて荷物を入れる。

2 印鑑で伝票に捺印する。

3 レバーを持ち上げてロックピンが出てくることを確認する。

4 扉を閉めて正常にロックされているか確認する。

※荷物の受け取り可能サイズ ヴェリータエポルタ：W330×H450×D350
 W幅×H高さ×D奥行（mm） レシーヴ：W340×H450×D380

△ 注意


- 生鮮食品・貴重品・生花は受け取れません。
- 使用する印鑑は、直径22mm以下のものをご使用ください。
- 必要に応じて付属のストラップをご使用ください。
- 異常を発見したまま使用しないでください。

万一お子様が閉じ込められた場合でも、解除レバーを押すことで内部から施錠解除し、扉を開くことができます。

黄色の丸いマークを押してください。


非常解除

ここを押す！



●LEDライトについて●

この製品には内部にLEDライトがついていますが、お客様でライトの交換はできません。
電気工事店などにご依頼ください。



●表示シールの貼り付け●

表示シールを必要に応じて、好きな場所に貼って下さい。
(右上図参考)

ポスト

ポスト

宅配ボックス



⚠安全のため必ず守ってください

- お客様で灯具（LEDライト）の交換はできません。
 - 感電のおそれがあります。必ず下記工事店等にご依頼ください。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換してください。
 - 使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
 - 3年に1回は工事店等の専門会社による点検をお勧めします。
- 火気を近づけないでください。
 - 火災、延焼または故障の原因となります。
- 強い衝撃をあたえないでください。
 - 故障の原因となります。
- ホースによる直接の散水は禁止です。
 - 各機能に障害が生じるおそれがあります。
- むやみに改造・変更はしないでください。破損・感電・火災の原因となります。

お手入れ方法

- 可動部などは、定期的に潤滑油などを塗布してください。そのまま使用すると動きにくくなり故障の原因になります。
- 長期間、お掃除しないままにしておきますと、表面に付着したほこりや塵、鉄粉などの汚れが皮膜の再生を妨害し、錆の発生、腐食の原因となりますので、すばやく取り除く事が必要となります。
- 汚れは柔らかい布や、スポンジなどで拭き取ってください。金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、錆の発生、腐食の原因となります。
- 末永くご使用いただくために、定期的にワックスがけをお勧めします。

⚠ご注意

- 万が一、鍵を紛失された場合は、ご購入店にお問い合わせください。
- 雨などによって水が入ることがないように、扉は完全に閉めてください。
(雨が侵入し、郵便物が濡れる原因となります。)
- 本製品は完全防水ではありません。風雨の強い時には、雨水が浸入する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理サービスについて

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 印刷物と実物では多少色味が異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品に異常が生じた時はお取り付けの施工店にご相談ください。
- 修理を依頼される時、下記内容についてお知らせください。
商品名、故障の状況、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

保 証


- LED照明の保証期間はご購入の日より1年間です。 購入年月日
- 保証期間内でも次の場合には有料を原則とさせていただきます。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 取付後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、異常電圧、指定外の電源
(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
 - 施工上の不備に起因する故障や不具合

購入先



この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末永くご愛用いただくために、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。
(傷は錆びの原因となりますのでタッチアップ塗料等で必ず補修を行ってください。)
- 施工前に水平出しを行い、前面傾斜にならないよう必ずご確認ください。
- 取付場所が通行のさまたげにならないか、十分に確認してください。
- 錆の原因となりますので、本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。
又、リシン等の塗料がかからないようにしてください。
- 本体の前面に、ホース等で直接水をかけないでください。
- 商品の施工に関しては必ず「施工要領書」に従ってください。
- 施工完了後は、開閉など可動部のチェックを行い不都合がないか確認してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 主電源を切ってから施工を行ってください。
- LED電球の100V電源は漏電ブレーカーを介して接続し、D種(第3種)接地工事を必ず実施してください。
(電気工事店にご依頼ください。)
- 必ずアースを取付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
(アースは法によりD種接地工事が必要です。)




- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けしないでください。塗装剥がれの原因となります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

No.	同梱部品	数量	単位
1	 本体	L1 (R1)	セット
2	 点検カバー ※本体に取り付いた状態で梱包されています。	1	枚


No.	同梱部品	数量	単位
3	六角穴付ねじ (NSローヘッド) (M4 x L8)	4	本
4	六角レンチ	1	本
5	トラス小ねじ (M4 x L10)	2	個
6	フランジナット (M4)	2	個
7	宅配ボックス用 キー (鍵)	2	本
8	印鑑ストラップ	2	本
9	表示シール	2	枚
10	ダイヤル錠解除番号シール	1	枚

■全体図




■PF管の挿入

本体底の配線ダクト内に
PF管を挿入してください。



■インターホンの取付け(別途品)

- ①インターホン取付枠をトラス小ネジ (M4 × L10) とフランジ付六角ナット (M4) で、本体に取付けてください。(2箇所) <取付枠は状況により上下各 5mm移動可>
- ②P F管からの配線(※現地手配)をインターホン子機に結線してください。
(4 ページのインターホンコードの配線参照)
- ③インターホン子機本体を取付枠に取付けてください。



⚠ ご注意

- 結線後必ず絶縁処理を施してください。
- 本体にホース等で直接水をかけないでください。インターホンの故障の原因となります。

⚠ ご注意


- インターホンは各社製品に概ね対応可能な設計になっております。ご確認の際は製品寸法・開口・取付けピッチを参考にしてください。カメラレンズ、マイク、スピーカーを妨げないようにご注意ください。
- 子機の機種によって取付けできない場合があります。事前にお問い合わせください。

■照明用コードの配線(100V電源)


P F 管の中を通した照明用コードをLEDライトに結線してください。

※照明用コードは、市販のフックなどを使用したるませないように設置してください。
郵便物に引っ掛かり破損することがあります。

100V仕様




(例) 宅配ボックス仕様



■点検カバーの取り付け

点検カバーを六角レンチを使って、六角穴付きネジ(NSローヘッド) M4 x L8で、4箇所取り付けてください。



⚠️ ご注意



ほたるスイッチと組み合わせて使用しない

LED照明 (100V) にほたるスイッチを接続する場合、ほたる点灯時に流れる微小電流により、LED照明 (100V) がぼんやり点灯、点滅するおそれがあります。
ほたるスイッチと組み合わせて使用しないでください。

注) 電気配線は電気工事店にご依頼ください。

■ 本体の固定

本体をコンクリートモルタルで固定します。

本体を支え棒で自立させ垂直・水平を確認してからコンクリートで打ってください。

※注意：本体を傷つけないように養生した後、
支え棒を設置してください。

⚠️ ご注意

- 商品の塗装表面には、直接養生テープを貼り付けないでください。
塗装剥がれの原因となります。

