

OOYA STONE 石窯 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくため、よくお読みの上、設置使用ください。



安全にお使いいただくために必ずお守りください



- ・設置する前に破損や割れがないか必ずご確認ください。
- ・設置する場所を水平に整地してください。
- ・地盤の悪い場所に設置すると後で傾いてくる可能性がありますので、地面を固めて下さい。
- ・建築物の屋根などから雪の落下を受けない位置に設置してください。
- ・組立説明書に従って組立をしてください。
- ・商品の改造は絶対にしないでください。強度不足による破損、倒壊の可能性があります。
- ・無理な荷重をかけないでください。寄りかかったりしないでください。
- ・水分を含んだ状態での使用はしないでください。破損の原因になります。
- ・汚れた場合は、金ブラシで表面を軽くこすってください。
- ・本体と煙突の部分はガasketロープにて強く挟みこむようになっています。
後日緩む可能性がありますので時々締め直してください。
- ・煙突には触らないで下さい。火傷する可能性があります。
- ・大谷石は非常に軟らかい天然石のため、少しの衝撃で壊れることがあります。
取り扱いに十分注意してください。
- ・雨にぬれると石の表面の石粉がたれる場合があります。また、雨季や冬季には雨水が侵入することで凍害を起こす可能性があります。
使用しないときは、雨に濡れない場所に保管するか、ビニールシート等での養生をお願いします。