

# エバーピラー / エバーピラー100 施工・取扱説明書



この度は本商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

未永くご愛用頂くために、本紙をよくお読み頂き、正しい施工・お取り扱いをお願い致します。

なお、商品到着後は速やかに検品をお願い致します。傷等、商品に不備がありましたら商品到着後10日以内にご連絡ください。

搬入後、正しく施工していただくため、必ず本説明書を商品に添えて取付施工者の方へお渡しください。

施工終了後、施主様に本紙をお渡しください。

## 注意事項

- 安全を確保するため、施工は必ず専門の方が行なってください。専門知識のない方が施工されると不具合の原因となることがあります。
- 水平・垂直は確実に出してください。
- 地下埋設物(給排水管等)に影響を及ぼさないように位置を決めてください。
- 基礎は本体寸法+200mmを目安に、現場に合わせて施工してください。
- コンクリート養生期間は十分に取り、養生中は動かしたり振動させたりしないでください。
- 施工の際に傷をつけないようにしてください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。
- 本商品は機能門柱ではありません。エバーピラー機能門柱をご利用ください。

## お手入れについて

- 汚れた場合は柔らかい布やスポンジなどで水洗いか、もしくは中性洗剤をつけて洗った後、乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りの洗剤等で洗うと表面に傷がつく恐れがありますので使用しないでください。
- シンナー等の有機溶剤や、酸性、アルカリ性の洗剤は塗膜を傷め、退色や変色の原因となりますので使用しないでください。
- 安全のため、がたつきがないか定期的にご確認ください。

## 施工について

基礎の寸法、本体の水平・垂直を確認してからコンクリートを打設してください。

※コンクリートが硬化するまでは添え木等で固定してください。

- ① 商品の長さや埋め込み長さを確認し基礎のための穴を掘ってください。
- ② 商品はポリチューブで養生してありますので埋め込み長さ+20mm程度ポリチューブを引き上げ輪ゴムで止めてください。
- ③ ポリチューブは施工が完了し引き渡しの時に外してください。施工による商品の汚れを防止します。

