

アルミニウム製庇

Visor

取扱説明書

ご使用になるお客様へ

製品をいつまでも安全に美しく使っていただくために、この説明書を必ずお読みいただき、お手元に保管くださいますよう、お願い申し上げます。

注意

いつまでも製品を美しく保つために、以下の点をお守りください。

アルミニウムは耐蝕性の良い素材ですが、排気ガス、パイ煙、砂、泥などが表面に付着したまま長期間放置しますと、化学的反応や電気化学反応などが表面を侵し、腐食を発生することもあります。定期的なメンテナンスを行うことをお勧めします。

【 かるい汚れの場合 】

水で濡らした柔らかい布やスポンジなどで汚れを拭き、その後、水をかけて汚れを流してください。手の届かない場所はモップ等を使用し庇には乗らないようにしてください。

【 落ちにくい汚れの場合 】

中性洗剤をぬるま湯ですすめ、柔らかい布やスポンジを使用し汚れを落とします。そのあと洗剤が残らないように、十分水洗いをしてください。洗剤が残っていると腐食の原因となります。

« 清掃の目安 »

立地条件	清掃回数
臨海工業地帯	1~2回/年
海岸・工業地帯	1回/年
市街地	0.5~1/年
田園地帯	0.5回/年

注意

製品の安全を確保するために、以下の点をお守りください。

- 転落の恐れがありますので、庇に乗ったり、ぶらさがったり、物を載せたりしないでください。
- みだりに改造しないでください。破損の原因となる恐れがあります。
- 積雪は 50cm を超える前に、早めに雪下ろしをしてください。庇が破損する恐れがあります。
- 雪下ろしの際に庇の上に乗らないでください。庇の破損や落下事故につながる恐れがあります。
- 雪下ろしの際に水をかけないでください。

水を含んだ雪は重くなり、庇や取付壁面が破損する恐れがあります。

- 庇に積もった雪が、庇の外側に巻き込むことがあります。

落雪による事故や部材を破損させる恐れがありますので、

周りの安全を十分に確認し、スコップ等で早めに取り除いてください。

- 庇に積もった雪が融けるときに、つららができることがあります。

つららの落下による事故や部材を破損させる恐れがありますので、

周りの安全を十分に確認し、スコップ等で慎重に取り除いてください。