

ステアーライト

お客様用保存版 取り扱い説明書

- このたびは商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。商品を正しく、安全にご使用いただくために、この取り扱い説明書および商品に貼付したラベルをよくお読みください。
- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能、強度および安全性を確保する上での重要な内容です。
商品の組み立てや取り付けにあたって必ずお守りください。

お願い

- ・ 商品のご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。
- ・ いつでもお読みいただけるように大切に保管してください。


目 次

1. 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2. 商品保証について・・・・・・・・・・・・	3
3. お手入れについて・・・・・・・・・・・・	4
4. 修理・問合せについて・・・・・・・・・・	4

販売店・工事店様へ

この説明書は、施工後、お客様へ必ずお渡しください。

1 各部の名称



※シームレスライト及びトランスボックスの取扱説明書は別紙を参照ください。

2 商品保証について

本書は、当社のエクステリア建材商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、ご購入された建築会社様・工事店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証について

- ・保証の対象者：当該商品の所有者
- ・保証内容：取り扱い説明書・本体ラベルまたはその他注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。
- ・保証期間：施工者様よりの商品の引き渡し日〈注〉から起算して2年間（電装部品については1年間）。雨水進入防止部分は5年間。
〈注〉商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建設主様への住宅引き渡し日とします。
新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない加工、組み立て、施工（基礎工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング材を使用したことによる変色や腐食、工事中的養生不良による変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。
- ③商品または部品の経年変化（使用に伴う摩耗、摩擦など）、経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合。
- ④自然環境や住環境に起因する結露、樹液のしみだしなどの不具合。
- ⑤建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑥環境が特に悪い地域または場所での腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜鉛酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）による不具合またはこれらにより商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑨犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害またはつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑩操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ⑪お客様自身の改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

●保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

●本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について、ご不明の場合は、当社までお問い合わせください。

3 お手入れについて

清掃回数について

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは腐食やしみの原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年に1～2回程度です。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる腐食やしみが進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

お手入れ方法

- 汚れは柔らかな布、スポンジ^(※1)などで水洗いにより、洗い落してください。金属たわしなどでこすると、表面にキズがつきや腐食のもとになりますので使用しないでください。
※1 スポンジを使用する場合は、スポンジの取り扱い説明書をご確認ください。



- 水洗いで取れない汚れなどは、台所用合成洗剤（液性：中性）を薄めて、柔らかい布などを使って洗い落としてください。洗剤使用後^(※2)は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。
※2 洗剤を使用する場合は、洗剤の取り扱い説明書を確認してください。



お手入れ方法のご注意

- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、便器やタイル用の酸性洗浄剤やアルカリ性洗浄剤は、表面を侵し腐食のもとになりますので、使用しないでください。



- 歯ブラシやサンドペーパー、または、洗車ブラシやワイヤーブラシなどを使わないでください。商品にキズがつき、しみや腐食の原因となります。

4 修理・問合せについて

■お客様メモ（おぼえのため記入しておくくと便利です）

お 買 い 上 げ 日	年	月	日
購 入 先	TEL () -		
商 品 情 報			
そ の 他			

- 商品の修理依頼、部品交換などについては、まずご購入された建築会社様・工事店様または販売店様にご相談ください。

■販売元

株式会社オンリーワンクラブ

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-10 千種ファーストビルかとう 7F

TEL 052-934-2811 FAX 052-934-3811

初版

2025年4月発行



〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 3-23-10
千種ファーストビルかとう 7F
TEL 052-934-2811